



**SC0010**  
Acabado blanco



**SC0010CS**  
Acabado negro

### Descripción general

- Secador de cabello de hotel para instalar en la pared, funcional, robusto y con un diseño actual que permite integrarlo, sin problemas, en cualquier espacio, como por ejemplo en un hotel, un hospital o en un centro para personas de la tercera edad.
- Este potente y duradero secador de cabello se activa a través de un pulsador, situado en el mango del aparato y ofrece una potencia total de 1.240W.
- Suministra aire caliente o templado, a dos velocidades distintas, a través de un botón selector de dos posiciones.

### Componentes & Materiales


- **SC0010**: plástico ABS acabado blanco.
- **SC0010CS**: plástico ABS acabado negro.
- Soporte en plástico ABS en acabado blanco (SC0010) o negro (SC0010CS).
- Motor universal de escobillas de 11.000-13.000 rpm que incorpora un limitador térmico de seguridad.
- Resistencia de 1.200W de hilo ondulado de NiCr que incorpora un limitador térmico de seguridad.
- Turbina fabricada en policarbonato.
- Selector de velocidad del aire con dos posiciones (aire caliente y aire templado) y dos velocidades (lenta y rápida).
- Cable eléctrico de 1.000 mm. de longitud con enchufe.
- Cable espiral muy resistente de 650-1.800mm.

### Especificaciones técnicas

<b>Voltaje</b>	220- 240 V
<b>Frecuencia</b>	50/60 Hz
<b>Aislamiento eléctrico</b>	Class II
<b>Potencia total</b>	540-1.240 W
<b>Consumo</b>	2,7 – 4,9 A
<b>Potencia del motor</b>	40 W
<b>Rpm</b>	11.000-13.000
<b>Potencia de la resistencia</b>	1.200 W
<b>Dimensiones</b>	150 x210 x 79 mm
<b>Peso</b>	0,7 Kg
<b>Flujo de aire efectivo</b>	73 m3/h (1.217 L/min)
<b>Velocidad del aire</b>	54 Km/h
<b>Tº del aire (10 cm distancia/21ºC)</b>	61ºC
<b>Presión sonora (*) (a 2m)</b>	60 dBA

(\*) De acuerdo con el estándar UNE EN ISO 11201:2010 V2

### Dimensiones



---

## Operación

---


Enchufar el secador a la red eléctrica, conectar el interruptor general (posición ON), seleccionar la potencia deseada y pulsar el interruptor situado en el mango del secador de cabellos. Dirija el chorro de aire a su cabello, según su propia conveniencia. Una vez que el ciclo de secado del cabello haya finalizado, cuelgue el cuerpo del secador en su soporte de la pared y el ponga el interruptor general en la posición OFF.

---

## Montaje

## Altura de instalación recomendada

---



---

## Certificados & Calificaciones

---



---

Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso.  
Revisión 01-16

© mediclinics S.A

